TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝LED照明器具取扱説明書

保管用

0032271A

形名	LEDD85900 (W)	LEDD85900 (K)	LEDD	85900 (S)
対象機種	断熱施工用ダウンライト(SGI形	・軒下用) 適合断熱工法	マット敷き工法	
適合ランプ(別売)	LEDユニット フラット形(GX	530金) LDF7 (調光器文	対応) LDF6	LEL-FW6
埋込穴寸法	φ 125±2m			

このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品 を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に 正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

施工上のご注意 工事店様へ

・照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

答告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ・器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってくださ い。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因とな ります。
- 電源線接続の際は、本取扱説明書の「器具の取り付けかた」に 従って行ってください。曲がった電線や、ねじって挿入すると 接続が不完全となり、発熱、火災の原因になります。
- アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行ってくださ い。アースが不完全な場合には感電の原因になります。 (D種(第三種)接地工事)
- この器具の送りは、6Aまでです。超えて使用しますと感電、 発熱、火災の原因になります。
- 器具と被照射物との距離は0.1m以上離し zzz て使用してください。指定よりも近すぎる と被照射物の変色、変形、火災の原因とな ります。

器具 ,,,,,,,,,,, 0.1m以上 被照射物

- この器具は防湿形ではありませんので、湯気が直接あたる場所、湿気の多い場所には使用でき ません。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。器具落下、感電、 火災の原因となります。
- この器具は照明システム(MESLなど)との組み合わせはできません。破損、発煙、短寿命、
- ちらつきの原因となります。 調光器対応でないLEDユニットとセンサーとを組み合わせた場合、ちらつく場合があります。 調光器と組み合わせて使用する場合は、調光器対応ユニットを使用してください。
- ・器具の取り付けは、質量の耐える所に「器具の取り付けかた」に従って行ってください。取り 付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。
- この器具は天井埋込専用器具です。傾斜天井、壁面には、取り付けないでください。指定以外 の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- この器具は、天井外面のみ防水構造です。天井内側から湿気・水気が浸入する場所へは設置し ないでください。また、器具の取り付けは、スケルトン天井や、 - 電頂線 IP20 凹凸面に取り付けないでください。防水性が損なわれ、 **IP23** 湿気、水気の浸入により絶縁不良、感電の原因となります。

■この器具はマット敷き工法専用器具です。

- ・プローイング工法で施工される天井には、使用できません。これを無視して施工した場合には、発熱、火災の原因となります。 ・マット敷き工法く住宅用人造鉱物繊維断熱材(JIS A 9521 熱抵抗値:6.6m・K/W以下)のロールタイプまたは、パットタイプを 天井に敷き込む工法>で断熱施工された天井に取り付けることができます。

沙王 、苨、 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- この器具は軒下用で、5℃~35℃の範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災、ランプ短寿命の原因となります。
- 器具を密閉した空間に設置しないでください。ランプ短寿命の原因となります。
- ・器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違って使用しますとランプ、器具などの短寿命、火災の 原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取り付ける前に必ず確認してください。)
- ・決められた台数以上の器具を接続しないでください。

使用上のご注意 お客様へ

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。


警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ・ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま交換を行うと感電の原因となります。・ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因になります。・器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないでください。感電や火災の原因となります。
- ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに取扱説明書とおりの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、 過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります

注:意、この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ・器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。
- 金属部分をクレンザーや、たわしてみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。
- ・器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってからふいてください。
- ・器具を洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。
- ・照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換をおすすめします。 ・※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- ・1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および3年に1回は工事店等の専門家による点検を実施してください。
- (「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。) ・点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
- ・LED光源にはパラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。 ・安全上、LED光源を直視しないでください。
- ・照射距離が近い場合や照射面等によって光ムラが発生することがありますがご了承ください。
- ・器具お手入れは乾いたやわらかい布でふき取るか、やわらかい布を中性洗剤の1~2%の水溶液を用いて浸し、よくしぼってから汚れた部分を軽くふきとってくだ さい。アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤でふかないでください。部品の変色・劣化や感電の原因となります。

■各部のなまえ



■器具の取り付けかた

1 器具の埋込穴

1.天井に埋込穴(φ125±2mm)をあけてください。 2.取付前に器具質量(0.5kg)や操作に十分耐えるよう取付部の強度を確保してください。 ※薄い天井、傾斜天井、ロックウールなどの柔らかい天井、壁面には取り付けないで

※取付可能天井厚は、5mm~25mmです。 ※埋込穴をあける際は専用工具を用いてあけてください。

注) 取り付けに不備があると器具落下の原因となります。

2 取付バネの取付方法

本体の取付パネ取付部(2ヶ所)に(図1)のようにパネをさし込み、「カチッ」と 音がして確実にパネが取り付けられていることを確認してください。

※パネ取り付けに不備 バネをさし込む 本体パネ (カチッ 本体バネーの付部 があると器具落下の — 取付バネ 取付部 取付バネ 原因となります。 (図1)

3 電源線の接続

絶縁体 芯線 (図2) 13mm±1

※アースかへ元王な場合には慰竜の原因となります。
4.器具本体に電源線を接触させないでください。感電、火災の原因となります。(図5)5.電源線を引き抜く際は、必ず電源を切り、(図4)のようにリリースボタンをマイナスドライバで真っ直ぐに押し込んで引き抜いてください。リリースボタン以外を押すと、感電の原因となります。
※使用工具は、先端が6~7mmの電エマイナスドライバを使用してください。これ以外の工具を使用した場合、リリースボタンが正常に動かなくなったり、電源線の解除ができなくなる恐れがあります。

5 本体天井取付方法

クロ

C

777

(図3)

リリースポタン 送り

4 配線方法

|感電、火災の原因となります。

(注) 取り付けに不備がありますと落下の原因となります。
1.取付けに不備がありますと落下の原因となります。
2.本体を埋込穴に、端子台が通るように斜めに挿入してください。(図6)
3.本体をまっすぐにゆっくりと押し上げ、確実に取り付けてください。
※取り付け後、天井面と本体に隙間が発生した場合は、再度断熱材を押し上げ器具を再挿入してください。
4.器具が隙間なく確実に取り付いていることを確認してください。
(注) 翌月をませれら取りぬす響には、ゆっくり

器具本体に電源線を接触させないでください。

電源線・アース線

ストリップ長

13±1mm

マ、から大いな同心へを失いなりないでいることで能够してくださ (注) 器具を天井から取り外す際には、ゆっくり 器具を引き下げ、取付バネを、押さえ付けながら 取り外してください。無理に引き下げようとする と天井材破損の恐れがあります。 VIIII (図6)

|6|ランプ(別売)・下面カバーの取付方法

1.器具を挿入する前に断熱材を軽く押し上げて

2.下面カバーの片側のツメの下に指をかけ、 対側のツメの方へカバーを押しながら下げて ください。(図7)

3.ソケットの端子部とランプのピンの位置を合わせるようにランプを押し上げます。(図8)(適合ランプラベルの位置に端子部があ

4.ソケット端子部にランプのピンが入ったら、 カチッと節度のあるところまで時計回りにラ ンプを回してください。

5.下面カパーのツメを反射板の角穴にさしこ み、反対側の角穴にツメがはまるまで下面 カバーを押し上げてください。(図9)

(注)下面カバーを確実に取り付けてください。 取り付けに不備があるとカバーの落下や、防水性 が損なわれて感電の原因となります

(注)下面カバーに水滴がついた場合は下面カバ -を外して水滴を拭き取ってください。



マイナスドライバ・

(図4)

7777 77

(図5)

端子台

天井





■仕様

適合ランプ(GX530金)	定格電源電圧	電源周波数	消費電力	入力電流
LDF7	AC100V	50/60Hz	7.0W	0.09A
LDF6			6.0W	0.11A
LEL-FW6			6.4W	0.11A

保証について

- ・保証期間は、 商品お買い上げ日より1年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信器は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の 期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった使用状態で保証期間内に 故障した場合には、無償修理させていただきます。

保証の免責事項

- 1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する 実費を申し受けます。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料) 受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料) FAX 0570-000-661 (通信料:有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

東芝ライテック株式会社

LED事業部

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2079 FAX (046) 861-8841

0032271A

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。